

SmartHome-appbediening

Opmerking:

Compatibel met iOS en Android. Oudere telefoons worden mogelijk niet ondersteund. Midea geeft geen garantie voor compatibiliteit en is niet aansprakelijk voor eventuele problemen die hieruit voortvloeien. De app kan zonder voorafgaande kennisgeving worden bijgewerkt om de productfunctie te verbeteren.

De volgende draadloze protocollen worden ondersteund: WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA3-SAE. Het kan met of zonder encryptie worden gebruikt, hoewel encryptie sterk wordt aanbevolen.

Voorbereiden op verbinding: Verbind uw telefoon met het draadloze netwerk (2,4 GHz). Zorg dat u het netwerk-wachtwoord bij de hand hebt. Schakel Bluetooth in op uw telefoon.

Stap 1: Download de SmartHome-app


Scan de onderstaande QR-code om de SmartHome-app te downloaden uit de App Store of zoek er rechtstreeks naar in Google Play of in de App Store.



Stap 2: Inloggen


Open de SmartHome-app. Log direct in als je een bestaande account hebt of maak een nieuwe account aan.

U kunt er ook voor kiezen om een van de externe inlogplatforms te gebruiken.



Stap 3: Het apparaat aansluiten

Wanneer u inlogt, ziet u mogelijk het bericht 'Slimme apparaten in de buurt ontdekt'. Tik om uw apparaat toe te voegen.



Stap 3 (vervolg):

Als er geen dergelijk bericht verschijnt, tikt u op het pictogram '+' rechtsboven in de app en selecteert u 'Apparaat toevoegen'. Wacht terwijl de app naar apparaten zoekt. Mogelijk wordt uw apparaat hier weergegeven.

Als uw apparaat nog steeds niet wordt weergegeven, selecteert u het in de lijst onder Draagbare AC en houdt u de aan/uit-knop minimaal 3 seconden ingedrukt om de draadloze verbinding in te stellen in de Access Point (AP)-modus.




Stap 4: Het apparaat bedienen

Nadat de koppeling succesvol is uitgevoerd, wordt er een kaart voor het apparaat aangemaakt in de SmartHome-app.

Op de kaart verschijnen snelkoppelingen voor basisfuncties, zoals het wijzigen van de temperatuur of het in- of uitschakelen van het apparaat.

Als u op de kaart tikt, worden extra functies en instellingen weergegeven. Het daadwerkelijke UI-ontwerp kan er vanwege app-updates anders uitzien dan in de voorbeelden.



Opmerking:

Netwerkproblemen kunnen time-outs veroorzaken. Het display van het apparaat en de app kunnen niet meer synchroon lopen, maar dit zou vanzelf moeten oplossen.

Als het probleem zich blijft voordoen, voer dan het configuratieproces opnieuw uit. Als u een wijziging in het draadloze netwerk aanbrengt, moet u het apparaat opnieuw configureren.

Fabrieksinstellingen herstellen: als u het apparaat uit de app verwijdt, wordt de draadloze configuratie op het apparaat opnieuw ingesteld.

Volg de instructies in de app om uw apparaat te configureren. Nadat het apparaat is geconfigureerd, moet het verbonden blijven met het draadloze netwerk om functies zoals planning, visualisatie van energieverbruik en meer te kunnen gebruiken.

• Actieve reiniging

De Active Clean Technology spoelt stof weg dat zich aan de warmtewisselaar heeft gehecht, door het ijs automatisch te bevriezen en vervolgens snel te ontdooien. Wanneer deze functie is ingeschakeld, worden op de binnenunit de letters "CL" weergegeven. Het apparaat schakelt automatisch uit en de Active Clean-cyclus wordt beëindigd. Meestal duurt dit 20 tot 45 minuten.

• Rekening

Voer een eenvoudige diagnose uit en bekijk de huidige status, evenals een logboek van normale gebeurtenissen en uitzonderingen.

• iECO

Profiteer van de voordelen van energiebesparing zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties. Geavanceerde algoritmen en temperatuurvoorspellingen voeren micro-aanpassingen uit aan de prestaties, ventilatorsnelheid en vochtigheidsinstellingen van het apparaat om de gewenste temperatuur te bereiken en het stroomverbruik te optimaliseren.

Controleer het elektriciteitsverbruik van de airconditioning door het energierapport te raadplegen.

• Locatiegebaseerde diensten

U kunt automatische scènes instellen die worden geactiveerd wanneer de locatie van uw telefoon verandert. Er kan bijvoorbeeld een scène worden geactiveerd waarbij de airconditioning wordt ingeschakeld en uw huis wordt gekoeld wanneer u uw huis nadert.

• Planning

Zet de airconditioning op vaste tijden aan of uit.

• Scènes

Een scène is een combinatie van instructies voor één of meerdere slimme apparaten. Met slechts één klik of spraakopdracht schakelt u uw airco in met uw favoriete modus, temperatuur en ventilatorsnelheid.

• Slaapcurve

Programmeer de airconditioner eenvoudig om de temperatuur in intervallen van een uur te verhogen of te verlagen. Het is aan te raden om de verwarmings- of koelfunctie te verlagen, omdat uw lichaamstemperatuur tijdens uw slaap verandert.

Stel de lengte van de cyclus in, waarna de normering wordt hervat.

Opmerking: De slaapfunctie is niet beschikbaar in de modi VENTILATOR en DROGEN.

De slaapfunctie wordt automatisch beëindigd.

Om de slaapfunctie handmatig te activeren of deactiveren, drukt u op de slaapknop op uw afstandsbediening.

• Spraakopdrachten

Configureer uw favoriete smart home-assistent, zoals Google Home of Alexa, en gebruik spraakbediening

opdrachten om uw AC te beheren. Voor meer gedetailleerde instructies verwijzen wij u naar het gedeelte 'Diensten van derden' in de app.

Enkele veelvoorkomende opdrachten zijn:

Hé Google OF Alexa...

- schakel <apparaatnaam> in.
- stel <apparaatnaam> in op automatische modus.
- stel <apparaatnaam> in op 26 graden.
- verhoog de temperatuur van <apparaatnaam> met 2°.

Scènes kunnen ook worden gestart als Siri-snelkoppelingen. Voor meer informatie, zie de beschrijving van Scènes op deze pagina.

• Temperatuurbereik

Stel boven- en ondergrenzen in voor het temperatuurbereik. Andere gebruikers kunnen deze limieten niet overschrijden (ze kunnen het temperatuurbereik echter wel bewerken).

