




Aan of uit zetten - Druk op de [Aan/Uit] knop

Categorie selecteren - Druk in het hoofdmenu op [<, >] (links/rechts)]

Mode selecteren - Selecteer de categorie en druk op [^, v] (boven/beneden)]

Temperatuur instellen - Selecteer de categorie en druk op [^, v] (boven/beneden)]

Ventilatiesnelheid instellen - Selecteer de categorie en druk op [^, v] (boven/beneden)]

Ontvochtiging instellen - Selecteer de categorie en druk op [^, v] (boven/beneden)]



Touch knoppen



Gebruik de pijltjes toetsen naar rechts en links om bij de geselecteerde categorie opties aan te passen zoals de ventilatorstand of het instellen van de temperatuur.

Gebruik de pijltjes toetsen naar boven en beneden om door de categorieën te gaan. De te selecteren categorieën staan hieronder afgebeeld.



Koelen

Verwarmen

Ontvochtigen

Ventilator

Auto

Power koelen