

# BEDRADE BEDIENINGEN



|                            | Standard II                                         | Standard III (RS3)     | Deluxe          | Premium         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| Model                      | PREMTB001<br>PREMTBB01                              | PREMTB101<br>PREMTBB11 | PREMTA201       | PREMTA000A      |
| Bedrijfsmodus              | Aan-Uit, ventilatiesnelheid, temperatuur instelling |                        |                 |                 |
| Mode Change                | Koelen/Verwarmen/Auto/Ontvochtigen/Ventileren       |                        |                 |                 |
| Auto Swing / Vane Control  | ✓                                                   | ✓                      | ✓               | ✓               |
| Schema                     | Eenvoudig/Slaap/Aan,Uit/Week/Vakantie               |                        |                 |                 |
| Tijd aanduiding            | ✓                                                   | ✓                      | ✓               | ✓               |
| Spanningsloos opstarten    | ✓                                                   | ✓                      | ✓               | ✓               |
| Kinderslot                 | ✓                                                   | ✓                      | ✓               | ✓               |
| Bedrijfsstatus LED         | ✓                                                   | ✓                      | ✓               | ✓               |
| Weergave binnentemperatuur | ✓                                                   | ✓                      | ✓               | ✓               |
| Draadloos ontvanger        | ✓                                                   | ✓                      | ✓               | ✓               |
| Afmeting (BxHxD, mm)       | 120x121x16                                          | 120x120x16             | 110x110x15      | 137x121x16,5    |
| Achtergrondlicht           | ✓                                                   | ✓                      | ✓               | ✓               |
| 2 temperatuur setpunten    | ✓                                                   | ✓                      | ✓               | ✓               |
| Energieverbruik            | ✗                                                   | ✓                      | ✓               | ✓ <sup>1)</sup> |
| Air Purification control   | ✗                                                   | ✓ <sup>2)</sup>        | ✓ <sup>2)</sup> | ✗               |
| Air Quantity level         | ✗                                                   | ✓ <sup>2)</sup>        | ✓ <sup>2)</sup> | ✗               |
| Weergave luchtvochtigheid  | ✗                                                   | ✓                      | ✓               | ✗               |
| Human detection            | ✗                                                   | ✓                      | ✓               | ✗               |

| Type          | PREMTB001   | PREMTBB01   | PREMTB101     | PREMTBB11     | PREMTA201     | PREMTA000A             |
|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| Merk          | LG          | LG          | LG            | LG            | LG            | LG                     |
| Serie         | Standard II | Standard II | Standard III  | Standard III  | Premium Touch | Premium                |
| Artikelnummer | 456139      | 456138      | 456136        | 456137        | 456151        | 456150                 |
| Productgroep  | 243         | 243         | 243           | 243           | 243           | 243                    |
| Kleur         | Wit         | Zwart       | Wit           | Zwart         | Zwart         | Zwart                  |
| Display       | LCD         | LCD         | Kleur         | Kleur         | Kleur         | LCD                    |
| Bediening     | Druktoetsen | Druktoetsen | Touch toetsen | Touch toetsen | Touch screen  | Touch toetsen & screen |

1) Centrale bediening (PACEZA000 / PACSSA000 / PACPSA000 / PLNWK000) en PDI (PQNUD1S40 / PPWRDB000) benodigd voor deze functie

2) Opties moeten op de binnenunit aangesloten zijn om geactiveerd te kunnen worden.

Controleer in het productdataboek welke unit kan communiceren met de bedrade bedieningen